
WL-500g
LINE IN
LINE OUT
MIC
MICE
AF
TR1
TR2
TR3
IC-706 Radio
/RESET
+3.3V
TXD
RXD
LTXD
LRXD
PWR
+8V
+5V
+12V
GND
IC1
AT89C2051P
RST-VPP
VCC
XTAL1
XTAL2
P3.0-RXD
P3.1-TXD
P3.2-INT0/
P3.3-INT1/
P3.4-T0
P3.5-T1
P3.7
AIN0-P1.0
AIN1-P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
INT
SCL
SDA
I2C
IC3
7805T
VI
VO
1N4007
BS170
PC817
PC847
OK1A
OK1B
OK1C
OK1D
OK2A
OK2B
OK2C
OK2D
OK3
OK4
OK5
REL1
REL2
REL3
REL4
REL5
RELE2P_POL
ATISP
GPIO0
CW
PTT
Power Supply
GPO1 (LNA)
GPO2 (PA)
GPO4
GPO3